

Sie haben ein RAS - Qualitätsprodukt erworben, die aus hochwertigen Werkstoffen bestehen und von Fachleuten gefertigt und eingebaut werden.
RAS - Rolladensysteme sind einfach zu bedienen und wartungsarm.

Für eine Gewährleistung in Bezug auf Funktion und Sicherheit, sind die Hinweise dieser Anleitung unbedingt zu beachten!

In dieser Anleitung finden Sie:

- Allgemeine Sicherheitshinweise
- Bedienungsanleitung
- Wartung- und Pflegeanleitung

Die Rolladensysteme werden gemäß den in der Konformitätserklärung aufgeführten Richtlinien und Normen gefertigt und haben das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Nach dem Einbau:

Die Revisionsblende (Rolladenöffnung) muss nach dem Einbau frei zugänglich bleiben. Revisionsblenden dürfen nicht tapeziert, versiegelt oder eingeputzt werden.

Gleiches gilt für Gehäuse, Behang, Motor und Führungsschienen, damit diese im Bedarfsfalle ausgetauscht werden können.

Für eine korrekte Bedienung:

Um Funktionsstörungen zu vermeiden, darf der Rollladen niemals von Hand geschoben oder gezogen werden. Der Bewegungsbereich der Rolladen muss jederzeit frei von Hindernissen sein.

Wenn es stürmt:

Bei Sturm und sehr starkem Wind muss der Rolladen ganz geschlossen oder ganz geöffnet werden. Bei geschlossenem Rolladen sind die Fenster zu schließen, um Durchzug zu vermeiden. Eine Gewährleistung für die angegebene Windklasse besteht nur bei geschlossenem Fenster.

Bei großer Hitze:

Bei intensiver Sonnenbestrahlung und großer Hitze muss der Rolladen in Lichtschlitzstellung bewegt werden, damit Luft hindurch zirkulieren kann. Ein Hitzestau und eine vorübergehende Ausformung der Rolladen können dadurch verhindert werden.

Wenn es friert:

Bei Frost können Rolladenprofile anfrieren. Der Rolladen darf auf keinen Fall mit Gewalt bewegt werden. Verzichten Sie eher auf ein Öffnen oder Schließen. Nach dem Abtauen ist ein normaler Betrieb wieder möglich. Wenn die Gefahr eines Anfrierens besteht, ist die evtl. eingeschaltete automatische Steuerung auszuschalten. Bei der Betätigung ist die Bewegung des Rolladens zu beobachten.

Automatikbetrieb:

Bei Automatikbetrieb ist sicherzustellen, dass jederzeit ein Zugang zum Hausinneren oder zu den Bedienelementen besteht. Andernfalls können Sie sich aussperren.

Kein Kinderspielzeug:

Sorgen Sie dafür, das Kinder nicht mit den Bedienelementen (z.B. Funkhandsender, Kipp- oder Drehschalter) spielen. Handsender gehören nicht in Kinderhände.

Bei Problemen:

Wenn bei der Bedienung des Rolladens Probleme auftreten, z.B. Funktionsstörungen, Materialschäden oder Geräusche, wenden Sie sich an Ihren Fachbetrieb. Verzichten Sie auf einen weiteren Betrieb oder auf „Heimwerkerreparaturen“, besonders auf eine Reparatur von elektrischen Teilen.

Zurüstungsoptionen

Insektenenschutzoptionen

Bei den Vorbaurolladen kann als Option ein Insektenbeschutzgitter zugesetzt werden. Es ist direkt im Rolladenkasten integriert und erhöht den Insektenbeschutz!

Das Gitter kann nicht zu 100% verhindern, dass sich Insekten irgendwie den Weg ins Rauminnere bahnen. Aber mit dem Insektenbeschutzgitter hat der Anwender auf jeden Fall einen erhöhten Insektenbeschutz!



Allgemeine Sicherheitshinweise

Für eine Bedienung mit Elektromotor gibt es verschiedene Bedienelemente z.B. Tastschalter, Kippschalter oder Drehschalter. Die nachfolgende Funktionsbeschreibung gilt für alle Bedienelemente.

Zum Öffnen des Rolladens

◊ Drücken bzw. halten Sie die AUF-Taste. Der Rollladen fährt hoch.

Zum Schließen des Rolladens

◊ Drücken bzw. halten Sie die AB-Taste. Der Rollladen fährt runter.

Für eine Bedienung mit Automatiksteuerung ist die entsprechende Anleitung zu beachten.

Wartung und Pflege

Vorsicht:

Um Verletzungen bei Wartung und Pflege zu verhindern:

◊ Stellen Sie sicher, dass der Rollladen während der Arbeiten nicht bewegt wird
◊ Wenn eine Automatiksteuerung verwendet wird, ist diese vor allen Arbeiten im Bewegungsbereich des Rolladens, z.B. bei Fensterreinigungen, unbedingt auszuschalten.

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer des Rolladens.

Wartung:

Überprüfen Sie regelmäßig den Rolladen und die Bedienelemente auf Verschleiß oder Beschädigung.

Lassen Sie verschlissene oder beschädigte Teile rechtzeitig vom Fachbetrieb ersetzen.

Benutzen Sie den Rolladen nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist. Wenden Sie sich an den Fachbetrieb.

Inspektion, Wartung und Reparatur von elektrischen Teilen müssen von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.

Pflege:

Die Verwendung von ätzenden oder aggressiven Reinigungsmitteln kann die Oberfläche des Rolladens zerstören.

Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen.

Reinigen Sie die Oberfläche des Rolladens zunächst mit sauberem Wasser vor.

Benutzen Sie spezielle oder handelsübliche Haushaltsreiniger für die Reinigung.

Verwenden Sie einen weichen Schwamm und viel sauberes Wasser.

EG-Konformitätserklärung

RAS

Rolladen- und Antrieb-Service
Schlerf GmbH
Robert-Bosch-Straße 30 - 63225 Langen



2006

Produktinformation

Rolladen für die Verwendung im Außenbereich.

Bedienung: Elektrisch (Motor)

Entsprechen bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen, die in folgenden EG-Richtlinien festgelegt sind:

Angewandte Richtlinien

Bauproduktentrichtlinie 89/106/EWG

EMV-Richtlinie 89/336/EWG

Niederspannungsrichtlinie 72/23/EWG

Insbesondere wurden folgende Normen angewandt

DIN EN 13659 Abschlüsse außen

Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

DIN EN 60335-2-97:2000

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, Teil 2-97: Besondere Anforderungen für Rollläden, Markisen, Jalousien und ähnlichen Einrichtungen

Langen, 31. März 2006

Geschäftsführer

Ort, Datum

Unterschrift

Angaben zum Unterzeichner